


Sharkoon



1337 *RGB*

Manual

Especificaciones




General:

■ Superficie	Textil
■ Iluminación graduable	✓
■ Base de goma antideslizante	✓
■ Costura con puntada de gran durabilidad	✓
■ Cable textil trenzado	✓
■ Longitud de cable	180 cm
■ Conector	USB
■ Altura	3 mm
■ Peso incl. cable	225 g
■ Dimensiones (L x An x Al)	359 x 279 x 9 mm


Contenidos del paquete:

- 1337 RGB
- Manual

Conector USB



Control LED





Con la iluminación apagada, presione el botón en el regulador dos veces en una sucesión rápida para activar la iluminación. El modo predeterminado es "permanente", y el color por defecto es el verde. Presione el botón del regulador una vez para cambiar de color. La secuencia de color es la siguiente: verde, rojo, azul, amarillo, azul clarito, morado y blanco. Mantén presionado el botón del regulador para atenuar la iluminación. Presione el botón del regulador dos veces en una sucesión rápida para cambiar al siguiente modo de iluminación.

Este modo hace que cambie el color seleccionado a pulsante. Presione el botón del regulador una vez para cambiar el color de la secuencia previa. Presione el botón dos veces en una sucesión rápida para cambiar al siguiente modo de iluminación.

En el tercer modo de iluminación graduable los colores cambian automáticamente y continuamente. Presione el botón del regulador una vez para frenar el cambio de color y mantener el color actual. Presione el botón de nuevo para reanudar los cambios de color. Mantén presionado el botón para atenuar la iluminación. Para apagar la iluminación, presione el botón del regulador dos veces en una sucesión rápida.

Modos de iluminación	Presionar una vez	Presionar y mantener	Presionar dos veces
Apagado	No disponible	No disponible	Iluminación encendida
Permanente	Siguiente color	Atenuar iluminación	Siguiente modo
Pulsante	Siguiente color	No disponible	Siguiente modo
Cambio de color	Frenar cambio de color	Atenuar iluminación	Iluminación apagada

Guía para cable de ratón



Aviso Legal

SHARKOON no asume ninguna responsabilidad por la posible pérdida de datos, especialmente por una manipulación inadecuada. Todos los productos y descripciones mencionados son marcas comerciales y/o marcas registradas de sus respectivos fabricantes y están aceptados como protegidos. Cumpliendo nuestra continuada directiva de mejora de productos en SHARKOON, el diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso. Las especificaciones de productos nacionales pueden variar.

Los derechos legales del software adjunto pertenecen a sus respectivos propietarios. Tenga en cuenta los términos de la licencia del fabricante antes de utilizar el software. Reservados todos los derechos, especialmente (también en extractos) en lo que a traducción, reimpresión y reproducción mediante copia u otros medios técnicos se refiere. Las infracciones darán lugar a compensaciones. Reservados todos los derechos, especialmente en el caso de asignación de patente o patente de utilidad. Reservados los medios de entrega y las modificaciones técnicas.

Deshacerse del producto antiguo

El producto está diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que se pueden reciclar y reutilizar.



Cuando este símbolo del contenedor con ruedas tachado se incorpore a un producto, significará que dicho producto está cubierto por la Directiva Europea 2012/19/EU dorada. Infórmese sobre el sistema local de recolección y separación relacionado con los productos eléctricos y electrónicos.

Actúe conforme a las normas locales y no se deshaga de los productos antiguos mezclándolos con los residuos domésticos convencionales. Si se deshace de forma correcta de sus productos antiguos, ayudará a prevenir las posibles consecuencias negativas en el medio ambiente y en la salud humana.

SHARKOON Technologies GmbH
Siemensstraße 38
35440 Linden
Germany

© **SHARKOON Technologies 2018**

info@sharkoon.com
www.sharkoon.com